

Obrazový postup stavby MPV 22.2

Postup je určen zkušeným modelářům

Veškeré díly zbavíme podpěr a díly začistíme.



resiNOVÉ MODELY

e-mail: modelyresinove@gmail.com
tel. : 731 915 208



Do připravených otvorů v rámu vlepíme schůdky a následně se přilepí nádrže a bedny pod rám podle fotografií. Pro jednotlivé díly jsou připravené vybrání. Vzduchojemy se přilepí až po nabarvení modrou barvou.
Následně se připevní kulisy pro podvozek. Zde to vyžaduje přesnost, aby osa soukolí byla kolmá na osu rámu.
Přilepí se pluh, zadní čelo a nárazníky. Následně se celý rám a kabina včetně motorového krytu a zbývajících dílů nastříká primerem. Kabinu a motorový kryt doporučujeme stříkat bílým primerem a ostatní díly černým. Rameno a skřín stříkat zvlášť před nalepením na rám. Přední a zadní čelní fólie se lepí zvenku kabiny, boční zevnitř.

Finální barevná úprava záleží na tom kterém stroji, který modelář dělá.
Obtisky nemají parciální lakovaní, tedy se musí stříhat vždy po svém obvodu.











